


## Maintenance Bulletin HMI and HMD Hydraulic Cylinders

### Bulletin de Maintenance Vérins hydrauliques HMI et HMD

### Bollettino di manutenzione cilindri idraulici HMI e HMD

### Wartungsanleitung HMI & HMD Hydraulikzylinder

### Bulletin HY07-1150-M/EUR 06 2007



**RG Kit:** Standard gland cartridge with seals – 14, 40, 41, 43 & 45  
**RGF Kit:** Low Friction gland cartridge with seals – 122, 40, 45, 123 & 124  
**RK Kits:** seals for Standard gland cartridge – 40, 41, 43 & 45  
**RKF Kits:** seals for Low Friction gland cartridge – 40, 45, 123 & 124  
**PN Kits:** seals for Standard piston – 26, 47, 125, 126 & 127  
**PZ Kits:** seals for LoadMaster piston – 26, 47, 128, 129 & 130  
**PF Kits:** seals for Low Friction piston – 26, 47, 131, 132 & 133  
**Cushion Kits:** screw type – 69, 70; cartridge type – 69a, 70a  
**Check Valve Kits:** 69, 71, 72

**Jeu de recharge RG:** comprenant une cartouche standard avec joints (repères 14, 40, 41, 43 et 45)  
**Jeu de recharge RGF:** comprenant une cartouche faible friction avec joints (repères 122, 40, 45, 123 et 124)  
**Jeu de recharge RK:** comprenant les joints de cartouche standard (repères 40, 41, 43 et 45)  
**Jeu de recharge PN:** comprenant les joints pour le piston standard (repères 26, 47, 125, 126 et 127)  
**Jeu de recharge PZ:** comprenant les joints pour le piston LoadMaster (repères 26, 47, 128, 129 et 130)  
**Jeu de recharge PF:** comprenant les joints pour le piston à faible friction (repères 26, 47, 131, 132 et 133)  
**Vis d'amortissage/vis de cartouche:** type de vis : repères 69, 70 ; type de cartouche : repères 69a, 70a  
**Jeus de clapet anti-retour:** repères 69, 71, 72

I corredi RG contengono una cartuccia boccolla stelo standard, completa di guarnizioni – articoli 14, 40, 41, 43 e 45  
I corredi RGF contengono una cartuccia boccolla stelo a basso attrito completa di guarnizioni – articoli 122, 40, 45, 123 e 124  
I corredi RK contengono guarnizioni per cartuccia boccolla stelo standard – articoli 40, 41, 43 e 45  
I corredi RKF contengono guarnizioni per boccolla stelo a basso attrito – articoli 40, 45, 123 e 124  
I corredi PN contengono guarnizioni per i pistoni standard – articoli 26, 47, 125, 126 e 127  
I corredi PZ contengono guarnizioni per i pistoni LoadMaster – articoli 26, 47, 128, 129 e 130  
I corredi PF contengono guarnizioni per i pistoni a basso attrito – articoli 26, 47, 131, 132 e 133  
Corredi di ammortizzamento: tipo a vite – articoli 69, 70; tipo di cartuccia : repères 69a, 70a  
Corredi valvole di ritorno: articoli 69, 71 e 72

**RG-Satz:** Standard-Büchse in Cartridgebauweise und Dichtungen – Pos. 14, 40, 41, 43, 45  
**RGF-Satz:** reibungsarme Büchse in Cartridgebauweise und Dichtungen – Pos. 122, 40, 45, 123, 124  
**RK-Satz:** Dichtungen für Standard-Büchse in Cartridgebauweise – Pos. 40, 41, 43, 45  
**PN-Satz:** Dichtungen für Standard-Kolben – Pos. 26, 47, 125, 126, 127  
**PZ-Satz:** Dichtungen für LoadMaster-Kolben – Pos. 26, 47, 128, 129, 130  
**PF-Satz:** Dichtungen für reibungsarme Kolben – Pos. 26, 47, 131, 132, 133  
**Dämpfungsnadelventilsätze:** Schraubausführung – Pos. 69, 70; Cartridge-Ausführung – Pos. 69a, 70a  
**Rückschlagventilsätze:** Pos. 69, 71, 72




Fig. 2 Standard Piston  
Fig. 2 Piston Standard  
Fig. 2 Pistone Standard  
Abb.2 Standard-Kolben




Fig. 3 LoadMaster Piston  
Fig. 3 Piston LoadMaster  
Fig. 3 Pistone LoadMaster  
Abb.3 LoadMaster-Kolben




Fig. 4 Low Friction Piston  
Fig. 4 Piston faible friction  
Fig. 4 Pistone a basso attrito  
Abb.4 Reibungsarmer Kolben



Fig. 5 Standard Gland & Seals  
Fig. 5 Cartouche et joints standard  
Fig. 5 Boccolla stelo e guarnizioni standard  
Abb.5 Standard-Büchse und Dichtungen




Fig. 6 Low Friction Gland & Seals  
Fig. 6 Cartouche et joints faible friction  
Fig. 6 Boccolla stelo e guarnizioni a basso attrito  
Abb.6 Reibungsarmer Büchse und Dichtungen




Fig. 1 Exploded View of Cylinder  
Fig. 1 Vue éclatée du vérin  
Fig. 1 Vista esplosa cilindro  
Abb.1 Montageansicht des Zylinders

Key:	1 Head
14	Standard Gland cartridge
23	Tie rod nuts
26	Back-up washer (not 25-50mm bores)
27	Retainer plate
40	Wiperseal (gland)
41	Lipseal (gland)
43	Back-up washer (gland lipseal)
45	O-ring (gland/head)
47	O-ring (cylinder body)
69	O-ring (cylinder/check valve)
69a	O-ring (cylinder/check valve cartridge)
70	Cushion needle valve screw
70a	Cushion needle valve cartridge
71	Bal. check valve
72	Check plug – check valve
122	Low Friction gland cartridge
123	Stem seal
124	Pre-load ring for stepseal
125	Standard piston seal
126	Energising ring for Standard seal
127	Wear ring for Standard seal
128	LoadMaster piston seal
129	Energising ring for LoadMaster piston seal
130	Wear ring for LoadMaster seal
131	Low Friction piston seal
132	Energising ring for Low Friction piston seal
133	Wear ring for Low Friction piston seal

Legend:	11 Tête
14	Cartouche standard
23	Ecrous de tirant
26	Contre-joint (sauf alesages 25-50 mm)
27	Halteplatte
40	Joint racleur de tige (cartouche)
41	Joint d'étanchéité à levres (cartouche)
43	Contre-joint pour joint à levre
45	Joint d'étanchéité tête
47	Joint torique de corps
69	Joint torique de pointeau et clapet anti-retour
69a	Joint torique de pointeau, type de cartouche
70	Pointeau de réglage d'assortisseur
70a	Ensemble pointeau de type à cartouche
71	Bille de clapet anti-retour
122	Cartouche à faible friction
123	Joint racleur
124	Bague de précontrainte pour joint racleur
125	Joint standard de piston
126	Joint de compensation pour joint standard
127	Segment porteur pour joint standard
128	Joint de piston LoadMaster
129	Joint de compensation pour joint de piston
130	Segment porteur pour joint LoadMaster
131	Joint de piston faible friction
132	Joint de compensation pour joint faible friction
133	Segment porteur pour joint faible friction

Teileschlüssel (alle Bilder):	1 Kopf
14	Standard-Büchse in Cartridgebauweise
23	Zugstangenmuttern
26	Stützung (nicht bei Bohrungen von 25-50 mm)
27	Halteplatte
40	Abstreifer für Dichtungsbüchse
41	Lippe für Lipseal/Rückschlagventil
43	Stützung für Lipseal 41
45	O-Ring (Büchse/Kopf)
47	O-Ring (Zylinder)
69	O-Ring (Nadelventil/Rückschlagventil)
69a	O-Ring (Nadelventil/Rückschlagventil) Cartridge-Ausführung
70	Dämpfungsnadelventilschraube
70a	Vorspannung für PTFE-Dichtung
71	Kugel – Rückschlagventil
72	Verschlusschraube – Rückschlagventil
122	Reibungsarme Büchse, Cartridge
123	PTFE-Dichtung
124	Vorspannung für Standard-Kolbendichtung
125	Standard-Kolbendichtung
126	Vorspannung für Standard-Kolbendichtung
127	Tragring für Standard-Kolbendichtung
128	LoadMaster-Kolbendichtung
129	Vorspannung für LoadMaster-Kolbendichtung
130	Tragring für LoadMaster-Kolbendichtung
131	Reibungsarme Kolbendichtung
132	Vorspannung für Reibungsarme Kolbendichtung
133	Tragring für Reibungsarme Kolbendichtung

## Operating Fluids and Temperature Ranges

Group	Seal Materials – a combination of:	Fluid Medium to ISO 6743/4-1982	Temperature Range
1	Nitrile (NBR), PTFE, Polyamide enhanced polyurethane (AU)	Mineral Oil HH, HL, HLP, HLP-D, HM, HV, MIL-H 5606 oil, air, nitrogen	-20°C to +80°C
2	Nitrile (NBR), PTFE, Polyamide	Water glycol (HFC)	-20°C to +60°C
5	Fluorocarbon elastomer (FPM), PTFE, Polyamide	Fire resistant fluids based on phosphate esters (HFD-R). Also suitable for hydraulic oil at high temperatures/ environments. Not suitable for use with Skydrol. See fluid manufacturer's recommendations	-20°C to +150°C
6	Various compounds including nitrile, polyamide, enhanced polyurethane, fluorocarbon elastomers and PTFE	Water Oil in water emulsion 95/5 (HFA)	+5°C to +55°C
7		Water in oil emulsion 60/40 (HFB)	+5°C to +60°C

## Service Kits

### Service Kit Numbers for Group 1 Gland Seal Kits

For other Seal Groups, see below

Rod Ø	RG Kit Standard Gland Cartridge and Seals	RK Kit Seals for Standard Gland Cartridge and Seals	RGF Kit Seals for Low Friction Gland Cartridge	RKF Kit Seals for Low Friction Gland Cartridge	Gland Cartridge Wrench	Spanner
12	RG2HM0121	RK2HM0121	RG2HM0121	RK2HM0121	69590	11676
14	RG2HM0141	RK2HM0141	RG2HM0141	RK2HM0141	69590	11676
18	RG2HM0181	RK2HM0181	RG2HM0181	RK2HM0181	84765	11676
22	RG2HM0221	RK2HM0221	RG2HM0221	RK2HM0221	69591	11676
28	RG2HM0281	RK2HM0281	RG2HM0281	RK2HM0281	84766	11703
36	RG2HM0361	RK2HM0361	RG2HM0361	RK2HM0361	69592	11703
45	RG2HM0451	RK2HM0451	RG2HM0451	RK2HM0451	69593	11677
56	RG2HM0561	RK2HM0561	RG2HM0561	RK2HM0561	69595	11677
70	RG2HM0701	RK2HM0701	RG2HM0701	RK2HM0701	69596	11677
90	RG2HM0901	RK2HM0901	RG2HM0901	RK2HM0901	84768	11677
110	RG2HM1101	RK2HM1101	RG2HM1101	RK2HM1101	-	-
140	RG2HM1401	RK2HM1401	RG2HM1401	RK2HM1401	-	-

### Service Kit Numbers for Group 1 Piston Seal Kits

For other Seal Groups, see below

Bore Ø	PN Kit Standard Piston Seals	PZ Kit Loadmaster Piston Seals	PF Kit Low Friction Piston Seals	Tie Rod Torque Nm
<tbl\_info cols="5

## Service Kit Numbers for Cushion Needle Valves and Check Valves

Bore Ø	Cartridge Valve Assembly -Thread	Torque Nm
25	M8	9-10
32	M8	9-10
40	M8	9-10
50	M10	25-30
60	M10	25-30
80		
100		
125		
160		
200		

### Servicing Cylinder Gland Seals

Removal Ref. Figs. 1, 5 and 6

- Inspect the piston rod to make sure it is free from burns or damage which would prevent the gland sliding off the rod.
- Where the gland (14) is screwed into a square retainer (27) or directly into the head (1); unscrew the gland using a gland wrench and spanner, and slide off the piston rod. Where the gland is screwed into a circular retainer: undo the socket headed cap screws and slide the gland/retainer assembly off the piston rod. Unscrew and withdraw the gland from the inner face of the retainer.
- Remove the seals, taking care not to damage the gland, and remove the O-ring (45) from the head.

### Installation

Ref. Figs. 1, 5 and 6

- Inspect the surface of the piston rod for damage which could cause early seal failure.
- Ensure that the kit contains seals of the correct group.
  - Lubricate the gland and seals, and fit the wiperseal (40) into the groove closest to the outside face of the gland (14).

### Lipseal and Standard Gland

Group 1 Lipseal – no back-up washer required. Groups 2, 5, 6 & 7 – back-up washer included in kit. Where fitted, install the back-up washer (43) in its groove, against the wall closest to the wiperseal. Install the lipseal (41) in the groove, with the lips facing the pressure (cylinder) side of gland.

### Stepseal and Low Friction Gland

Fit a pre-load ring (124) to the inner groove of the gland (122), followed by a stepseal (123), with its step facing away from the wiperseal as shown in Fig. 6. Repeat for the outer pre-load ring and stepseal.

Install the O-ring (45) in the groove in the head (1).

Note: Where a **cap** contains more than one O-ring, fit the one which is identical in size and thickness to the original.

6 Square Retainer/No Retainer Lubricate the gland and seals, slide onto the piston rod and tighten using a gland wrench and spanner.

7 Circular Retainer Fit the gland to the inner face of the retainer and tighten using a gland wrench and spanner.

8 Slide the assembly onto the piston rod, refit the screws securing the retainer to the head and tighten securely.

### Servicing Cushion Needle and Check Valves

#### Removal

1 Where fitted, rivets should be drilled out to allow removal of the protective cover plate.

2 Carefully unscrew the needle or check valve assembly.

#### Installation – Cushion Needle Valve

1 Screw-type Adjuster Lubricate and fit the O-ring (69). Lubricate the screw threads of the adjuster (70), screw fully home, then back off to provide the required cushioning performance.

2 Cartridge-type Adjuster Lubricate the O-ring (69a) and the screw threads of the adjuster (70a). Install and torque to the figures shown in the table. Adjust the hex-headed screw to provide the required cushioning performance.

3 Where originally fitted, replace the cover plate.

#### Installation – Check Valve (125mm+ Bore)

1 Ensure that the ball (71) is correctly positioned. Lubricate and fit the O-ring (65). Screw the adjuster (72) fully home, then back off by a full turn.

2 Where originally fitted, replace cover plates.

### Servicing Piston Seals and Rings

Ref. Figs. 1-4

#### Removal

1 Detach head end tie rod nuts (23) and remove head complete with gland. Withdraw the piston from the cylinder body.

2 Remove the old seals and wear rings from the piston.

3 Separate the cylinder body from the cap. Remove body O-rings, and back-up washers where fitted, from the grooves in the head and cap. Clean all parts.

4 Examine the cylinder bore and piston for signs of scoring. If either is damaged, it must be replaced.

Cushion Needle Valve Kit	Check Valve Kit
Alesage Ø	Ensemble pointeau de type à cartouche
70C-M08-02 (Nitrile) 70C-M08-05 (FPM)	Torque Nm
70C-M10F-02 (Nitrile) 70C-M10F-05 (FPM)	Pointeau d'amortisseur de type à vis
70C-104-02 (Nitrile) 70C-104-05 (FPM)	Non applicable
70C-108-02 (Nitrile) 70C-108-05 (FPM)	

## Références des jeux de rechange des pointeaux d'amortisseur et des clapets anti-retour

Alesage Ø	Joint de pointeau d'amortisseur	Jeu de clapet anti-retour
25	M8	9-10
32	M8	9-10
40	M8	9-10
50	M10	25-30
60	M10	25-30
80		
100		
125		
160		
200		

## Entretien des joints de cartouche de vérin

### Standard Piston Seals – PN Kits

Ref. Fig. 2

- Lubricate all seals and wear rings.
- Install the energising ring (126) followed by the step-cut seal (125). Position the wear rings (127) in their grooves.
- Lubricate the cylinder body with light oil and insert the piston.

### LoadMaster Piston Seals – PZ Kits

Ref. Fig. 3

- Lubricate all seals and wear rings.
- Install the energising ring (129) followed by the step cut seal (128). Position the wear rings (130) in their grooves.
- Lubricate the cylinder body with light oil and insert the piston.

### Low Friction Piston Seals – PF Kits

Ref. Fig. 4

- Lubricate all seals and wear rings.
- Install a new split wear ring (133) in the shallow groove at one end of the piston. Working from the same end, slide the energising ring (132) over the wear ring and into the central groove. From the other end of the piston, install the second wear ring.

### Repose

(Fig. 1, 5 et 6)

Contrôler la surface de la tige de piston pour s'assurer qu'elle ne comporte aucun dégât pouvant entraîner une défaillance prémature du joint.

- S'assurer que le jeu de recharge contient les joints de la classe correcte.
- Lubrifier la cartouche et les joints et poser le joint racleur de tige (40) dans la gorge la plus proche de la face externe de la cartouche (14).

### Joint à lèvre et cartouche standard

Si un joint à lèvre de Classe 1 est posé sur une cartouche standard, aucun contre-joint n'est nécessaire. Pour les joints à lèvre de classes 2, 5, 6 ou 7, un contre-joint (43) est inclus dans le jeu de recharge.

- Poser le joint à lèvre (41) dans la gorge la plus proche de la tête de la cartouche.
- Poser le joint racleur de tige (40) dans la gorge la plus proche de la tête de la cartouche.
- Compresser les seals et wear rings avec un ring compressor et slide the piston into the cylinder body.

### Cylinder Assembly

Ref. Fig. 1

- Oil the body O-rings (47), and back-up washers (26) where fitted, and position them in the grooves in the head and cap.
- Fit the cylinder body, complete with piston and rod, to the cap by "rocking" it down over the O-ring.
- Taking care not to damage the piston rod, fit the head to the cylinder body.
- Lightly lubricate the gland cartridge seals.

5 **Glands with Retainer** Screw the gland into the retainer and hand tighten. Slide the gland/retainer assembly onto the piston rod.

6 **Glands Without a Retainer** Slide the gland onto the piston rod and hand tighten in the head.

Note: An extreme pressure lubricant (eg: molybdenum disulphide) should be used on tie-rod threads and nut bearing faces to reduce tie-rod twist. Twist can be eliminated by chalkling a straight line across each tie-rod before torquing, and backing off the nut after torquing until the line is straight.

This is particularly important on long-stroke cylinders.

7 Working on a flat surface to keep the head and cap in alignment, refit the cylinder tie-rods and progressively tighten using a diagonal sequence. Torque the tie-rod nuts to the figures shown.

8 Tighten the gland cartridge firmly against the retainer or head, using a Parker gland wrench and spanner.

### Repairs

For further information or repairs, please contact:

Parker Hannifin plc  
Service Department  
Greycaine Road  
Watford, WD2 4QA

Tel. 01923 492000  
Fax. 01923 248557

## Entretien des pointeaux et des clapets anti-retour

### Dépose

1 Si des rivets ont été posés, ceux-ci doivent être retirés à la perceuse pour permettre la dépose du couvercle de protection.

2 L'ensemble de vis/cartouche doit être dévisser avec précaution.

### Repose – pointeau d'amortisseur

1 Pointeau de type à vis : lubrifier et poser le joint torique (69). Lubrifier le filtreau des filets du pointeau de réglage (70), et visser à fond, puis dévisser de manière à obtenir l'amortissement nécessaire.

2 Pointeau de type à cartouche : lubrifier le joint torique (69a) et filerage des vis du pointeau de réglage (70a). Poser et serrer aux couples indiqués dans le tableau. Réglage la vis à tête hexagonale pour procurer l'amortissement nécessaire.

3 Remonter les couvercles de protection d'origine, le cas échéant.

### Repose – clapet anti-retour (125 mm + alesages)

1 S'assurer que la bille (71) est dans une position correcte. Lubrifier et poser le joint torique (69). Visser le pointeau (72) à fond, puis desserrer d'un tour complet.

2 Remonter les plaques de protection d'origine, le cas échéant.

### Réparations

Pour plus d'informations ou pour les réparations, veuillez contacter :

Parker Hannifin S.A.  
Z.A.E. La Forêt  
74138 Contamine-sur-Arve  
Téléphone: 04.50.25.80.25  
Télécopie: 04.50.03.67.37

## Codici corredi di ricambio per valvole a spillo di ammortazzamento e valvole di ritengo

Alesage Ø	Flettatura - Gruppo valvola a cartuccia	Coppia Nm	Corredo valvola a spillo di ammortazzamento	Corredo valvola di ritengo
25	M8	9-10	70C-M08-02 (Gomma nitrile) 70C-M08-05 (FPM)	
32	M8	9-10		
40	M8	9-10		
50	M10	25-30	70C-M10-02 (Gomma nitrile) 70C-M10-05 (FPM)	
60	M10	25-30		
80				
100				
125				
160				
200				

## Manutenzione garnizioni boccola stelo cilindro

### Manutenzione garnizioni e anelli pistoni (vedere le figg. 1-4)

#### Smontaggio

1 Desserler le écrous de tirant (23) côté tête et déposer la tête avec la cartouche. Retirer le piston du corps de vérin.

2 Déposer les anciens joints et segments porteurs du piston.

3 Désassembler le corps de vérin de la tête et du fond. Retirer les anciens joint O-rings de leur gorges sur la tête et le fond ainsi que les contre joints lorsque ceux-ci sont présentés.

4 L'alesage et le piston du vérin doivent être exam